



1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać poniższą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. W przypadku przekazywania produktu osobom trzecim, zaleca się dołączenie instrukcji.

Urządzenia nie upuszczać, uderzać, zgniatać ani narażać na wstrząsy. Nie rozkładać oraz ingerować w jego obudowę.

Trzymać z dala do ognia oraz innych źródeł wysokiej temperatury.

Nie wystawiać na działanie wody lub innych źródeł wilgoci.

Przechowywać w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu.

Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych i rozpuszczalników.

Użycie wyłącznie z kompatybilnymi akumulatorami i aparatami.

Akumulatory należy instalować zgodnie z polaryzacją.

Gdy urządzenie jest nieużywane, należy wyjąć akumulatory ze środka i zakryć styki pokrywą, aby uniknąć spięć.

Do użytku przez osoby dorosłe.

W przypadku stwierdzenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z urządzenia należy niezwłocznie odłączyć zasilanie. Nie należy samodzielnie rozmontowywać urządzenia. Rozkręcenie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. W przypadku gdy występują problemy z urządzeniem, należy dostarczyć je do autoryzowanego serwisu.

Zużyte urządzenie należy wyrzucić zgodnie z wytycznymi instrukcji.

UŻYTKOWANIE

Przed włożeniem akumulatorów należy zamocować battery pack do aparatu.

Przed odłączeniem battery packu od aparatu należy wyłączyć zasilanie aparatu i wyjąć z niego akumulatory. Następnie należy założyć osłonę ochronną na styki elektryczne.

2. UTYLIZACJA



Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz opakowań nie wolno umieszczać z innymi odpadami domowymi.

3. GWARANCJA



Produkty Newell objęte są **40-miesięczną** gwarancją producenta.

Producent/Importer: Fdirect sp. z o.o., ul. Rąbieńska 18, 95-227 Łódź, Polska



Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabricato in Cina, Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Číně, Wyprodukowano w Chinach, Сделано в Китае.



1. SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the product, please read the following instruction manual carefully and keep it for future reference. When transferring the product to a third party, it is advisable to include the instructions.

Do not drop, hit, crush or shock the device.

Do not disassemble or tamper with its housing.

Keep away from fire and other sources of high temperature.

Do not expose to water or other sources of moisture.

Store in a dry, cool and ventilated place.

Do not use near flammable materials or solvents.

Use only with compatible batteries and cameras.

Install batteries according to polarity.

When the device is not in use, remove the batteries from the camera and cover the contacts with the cover to avoid short circuits.

For use by adults.

If you notice smoke or a strange smell coming from the device, immediately disconnect the power supply. Do not disassemble the device yourself. Disassembling the device will void the warranty. If there are problems with the device, bring it to an authorized service center.

Discard the used device according to the guidelines of the manual.

USAGE

Before inserting the batteries, attach the battery pack to the camera.

Before disconnecting the battery pack from the camera, turn off the power to the camera and remove the batteries from the camera. Then put the protective cover over the electrical contacts.

2. WASTE MANAGEMENT



The crossed-out trashcan symbol means that waste electrical and electronic equipment, batteries and packagings must not be placed with other household waste. They must be handed over to a separate waste collection system.

4. WARRANTY



Newell products are covered by a **40-month** manufacturer's warranty.



Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabricato in Cina, Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Číně, Wyprodukowano w Chinach, Сделано в Китае.