

# Newell®

## Lampa LED RGB MiniReels

### PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

#### 1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Nie upuszczać, nie narażać na wstrząsy.
  - Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.
  - Chronić przed wilgocią, deszczem i pyłem.
  - Unikać nadmiernego nagrzewania.
  - Trzymać poza zasięgiem dzieci.
  - Nie ładować bez nadzoru.
  - Nieużywany produkt ładować co trzy miesiące.
  - Nie rozmontowywać. Rozkręcenie powoduje utratę gwarancji.
- W przypadku problemów skontaktować się z serwisem.

#### 2. Użytkowanie

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy prawy przycisk, aby włączyć lub wyłączyć lampkę.
2. Naciśnij krótko, by przełączać tryby:
  - 1: czerwony,
  - 2: pomarańczowy,
  - 3: żółty,
  - 4: zielony,
  - 5: różowy,
  - 6: niebieski,
  - 7: fioletowy,
  - 8: biały,
  - 9: zapętlenie kolorów

\* W trybie zapętlenia kolorów kliknij dwukrotnie, aby zablokować kolor, kliknij dwukrotnie ponownie, aby powrócić do koloru gradientowego.

3. Podczas ładowania świeci się czerwona dioda. Po pełnym naładowaniu dioda zmienia kolor na zielony.
4. Lampka posiada w zestawie magnetyczną zimną stopkę do montażu na aparacie / statywie, itp.
5. Ładowanie odbywa się przez port USB-C.

#### 3. Specyfikacja

Moc LED	0.5 W
Pojemność akumulatora	300 mAh
Napięcie akumulatora	3.7 V

#### 4. Gwarancja



Produkty Newell objęte są 40-miesięczną gwarancją producenta.

#### 5. Utylizacja



Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz opakowań nie wolno umieszczać z innymi odpadami domowymi. Muszą one być przekazane do oddzielnego systemu zbiórki odpadów.

\* Producent zastrzega sobie prawo zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Producent/Importer: Fdirect sp. z o.o., ul. Rąbieńska 18,  
95-227 Łódź, Polska



Made in China. In China hergestellt. Hecho en China.  
Fabricato in Cina, Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Číně,  
Wyprodukowano w Chinach, Сделано в Китае.

# Newell®

## LED Light RGB MiniReels

### EN OPERATING MANUAL

#### 1. Safety instructions

- Do not drop, do not expose to shock.
- Store in a dry, cool place.
- Protect from moisture, rain and dust.
- Avoid excessive heat.
- Keep out of reach of children.
- Do not charge without supervision.
- Recharge unused product every three months.
- Do not disassemble. Disassembly will void the warranty. Contact service in case of problems.

#### 2. Usage

1. Long press the right button for 2 seconds to turn on and off the LED light.
2. Short press to switch modes:
  - 1: red,
  - 2: orange,
  - 3: yellow,
  - 4: green,
  - 5: cyan,
  - 6: blue,
  - 7: purple,
  - 8: white,
  - 9: color loop

\* In color loop mode double-click to lock the color, double-click again to return to gradient color.

3. During charging, the red LED is lit. When fully charged the light changed to green.
4. The light comes with a magnetic cold shoe for mounting on the camera / tripod, etc.
5. Charging via USB-C port.

#### 3. Specification

LED power	0.5 W
Battery capacity	300 mAh
Battery voltage	3.7 V

#### 4. Warranty



Newell products are covered by a 40-month manufacturer's warranty.

#### 5. Waste management



The crossed-out trashcan symbol means that waste electrical and electronic equipment, batteries and packagings must not be placed with other household waste. They must be handed over to a separate waste collection system.

\*The manufacturer reserves the right to change the information contained in this manual without prior notice.



Made in China. In China hergestellt. Hecho en China.  
Fabricato in Cina, Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Číně,  
Wyprodukowano w Chinach, Сделано в Китае.